

Katepal Sokkelilevy

KÄYTTÖKOHDDE: Sokkelin kosteudeneriste

TUOTEKUVAUS:

- Valmistettu HDPE-muovista
- Väri: Musta
- Neliöpaino: 500 g/m² (SokkeliLight 400 g/m²)
- Rullakoot: 1 x 20 m, 1,5 x 20 m ja 2 x 20 m (SokkeliLight 1 x 20 m)
- Puristuslujuus: 250 kN/m² (SokkeliLight 170 kN/m²) (EN ISO 25619-2)
- Nystyränkorkeus: 8 mm

HUOM! LUE ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN TYÖN ALOITUSTA. KÄYTTÖOHJEEN NUMEROINTI EI OLE ESITETTY TYÖJÄRJESTYKSESSÄ.



KÄYTTÖOHJE:

1. Tuoteleveys valitaan sokkelin korkeuden mukaan ja leikataan niin, että sokkelilevyn yläreuna sijoittuu noin 5 cm täytettävän maanpinnan alapuolella. Sokkelilevy asennetaan nystyräpinta sokkeliin päin. Työn helpottamiseksi nau-laa levy harvakseltaan kiinni alustaan ankkurinaulalla ja tulpalla (tai alustaan sopivalla kiinnikkeellä). Lopullinen naulaus suoritetaan toiseksi ylimmästä nystyrärivistä n. 50 cm välein. Jatkoskohdat limitetään vähintään 10 cm ja yhden nystyräkuvion yli.

2. Yläreuna suojataan peitelistalla ja kiinnitetään n. 50 cm välein ankkuri-naulalla (tai alustaan sopivalla kiinnikkeellä) listassa olevista valmiista rei'istä. Kevytsojarahkoon ja uuteen betoniin voidaan naulata suoraan ilman esipo-rausta, vanhoissa betoniperustuksissa tarvitaan kiinnikkeelle esiporausreikä.

3. Rapatuissa seinissä rappaus ulotetaan peitelistan päälle, muissa rakenteissa peitelistan ja perustuksien väli voidaan tiivistää alustaan sopivalla tiivistysmassalla seinälinjaa pitkin valuvan veden pääsyn estämiseksi peitelistan taakse.

4. Anturan yläpinta suojataan vähintään 50 cm bitumikermikaistalla esimerkiksi Katepal Sokkeli- ja radonkermillä. Kermikaista nostetaan sokkeliä ylöspäin sokkelilevyn taakse vähintään 300 mm.

5. Anturan päälle tehdään viistevalu kermin asentamista varten.

6. Toimiva salaojitus on osa perustusten kosteudenhallintaa.

7. ja 8. Sokkelin yläpintaan asennetaan sokkelikaista. Sokkelikaistalla este-tään kosteuden nousu seinärakenteisiin.

